

Indoor siren



EN



INSTALLATION GUIDE

NL Binnensirene - INSTALLATIEGIDS

SE Inomhussiren - INSTALLATIONSGUIDE

NO Innvendig sirene - INSTALLASJONSGUIDE

DK Indendørs sirene - INSTALLATIONSVEJLEDNING

FI Sisäsiireeni - ASENNUSOHJE

NL

SE

NO

DK

FI

Ref. 121362A

EUROPE NORTH

5132539A



somfy.



my security

Alert in case of an intrusion & dissuade burglars



Adjustable sound-level



Smart design



OR



POWERFUL
95 db

DISCREET
45 db



OR



PERMANENTLY FIXED

DETACHABLE & TRANSPORTABLE



my home

More options for the connected home



Welkom!

Dank u voor uw keuze van een product van Somfy.

Inhoud

Beschrijving		Aant.
	Binnensirene	1
	Batterijen AA LR06	4
	Set met schroeven	1

Garantie

Dit product is 2 maanden vanaf de aankoopdatum gewaarborgd.

Belangrijke informatie - veiligheid

Algemeen

Lees deze installatiehandleiding en de veiligheidsvoorschriften aandachtig voordat u begint met de installatie van dit product van Somfy. Volg nauwkeurig de instructies en bewaar deze handleiding gedurende de hele levensduur van het product.

In deze handleiding worden de installatie en ingebruikname van dit product beschreven.

Elke installatie die of elk gebruik dat buiten het door Somfy omschreven toepassingsgebied valt is verboden.

Dit, alsook het niet naleven van de hierna gegeven instructies, doet de garantie vervallen en ontheft Somfy van elke aansprakelijkheid.

Somfy is niet aansprakelijk voor veranderingen van normen en standaarden na publicatie van deze handleiding.

Algemene veiligheidsvoorschriften

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of door personen met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht wordt gehouden of aanwijzingen worden gegeven met betrekking tot het gebruik van het product door de persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.
- Laat kinderen niet met dit product spelen.
- Dompel dit product niet onder in een vloeistof.
- Laat dit product niet vallen, doorboor het niet en haal het niet uit elkaar. Dit doet de garantie vervallen.
- Stel dit product niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.

Introductie

In combinatie met TaHoma® geeft dit product u:

• Meer veiligheid

De Binnensirene waarschuwt in geval van inbraak in uw woning en schrikt de inbrekers af.

Ze is aanpasbaar aan uw gebruik dankzij:

- het regelbare volume: krachtig 95 dB of discreet 65 dB
- en haar slimme ontwerp, dat het mogelijk maakt om ze ofwel vast te bevestigen, ofwel zo dat u ze gemakkelijk kunt losmaken en in huis verplaatsen (uitsluitend binnengebruik).

• Meer mogelijkheden voor het verbonden huis

De Binnensirene waarschuwt u tijdens de uitvoering van een SMART-programmering van TaHoma® (met de geluidssignalen).

Kortom:

- aan een wand opgehangen,
 - aan een plafond bevestigd,
 - op een meubel geplaatst,
 - voor uw veiligheid
 - of uw verbonden huis...
- = u kiest zelf hoe u de Binnensirene gebruikt!



• *Kies afhankelijk van de toepassing een volume en een plaats die een goede verspreiding van het geluidsalarm mogelijk maken.*

• *De Binnensirene is op de eerste plaats en uitsluitend bedoeld om te waarschuwen en het risico van inbraak te beperken, niet om inbraak te beletten.*

Batterijen plaatsen

- Open de achterzijde van de Binnensirene.



- Plaats de batterijen in de aangeduide richting.



 Sluit de achterzijde nog niet.

De sirene toevoegen aan TaHoma®

Op de interface van TaHoma® :

- Ga naar het hoofdmenu .
- Klik op de tab Configuratie .
- Klik op de tab 'IO' en vervolgens op 'Toevoegen'.
- Selecteer 'Toepassingen' en vervolgens 'Zonder afstandsbediening'.
- Volg de procedure die wordt getoond.

Het volume kiezen

Kies het gewenste volume voor het gebruik van de Binnensirene: krachtig 95 dB of discreet 65 dB.

In hetzelfde venster als voor de toevoeging aan TaHoma® :

(Hoofdmenu  / Configuratie  / Tab 'IO')

- Selecteer de Binnensirene en daarna 'Instellen'
- En kies het volume.

U kunt later het volume indien nodig op dezelfde manier wijzigen.

Installatie

De Binnensirene kan:

- vast worden bevestigd,
- of gemakkelijk worden losgemaakt en in huis verplaatst

1/ Vaste bevestiging

Met de schroeven (bijgeleverd)

- Plaats de open achterzijde op de gewenste plaats: er zijn 2 gemakkelijk doorboorbare zones voorzien.



- Schroef door deze zones om de plaats voor de gaten aan te geven.
- Boor in de muur en plaats de pluggen.
- Schroef de achterzijde stevig vast.
- Sluit ze door de Binnensirene erop te bevestigen.

U kunt ook dubbelzijdige plakband in plaats van schroeven gebruiken

(niet bijgeleverd)

- Gebruik een voor deze steun geschikte dubbelzijdige plakband en volg de bijgeleverde voorschriften.
- Bevestig de Binnensirene op de achterzijde.
- Breng het plakband op de rug aan en plak de Binnensirene op de wand.


2/ Verwijderbaar en verplaatsbaar

Praktisch!

Hang de Binnensirene op als een schilderij!

- Dankzij het ophanggat in de rug kunt u ze gemakkelijk installeren.
- U kunt ze altijd verwijderen en in huis verplaatsen.


Ophanggat:



- Bevestig de Binnensirene op de achterzijde.
- Boor een enkel gat in de wand op de gewenste plaats.
- Breng een van de pluggen aan, bevestig de schroef maar draai ze niet volledig in de plug (ze dient als haak).
- Haak de sirene als een schilderij aan de schroef.

Indien nodig:

U kunt de sirene vastzetten, om te voorkomen dat ze draait: met dat doel is een inkeping onder aan de rug voorzien (b).



- Boor een gat in de muur op de overeenkomstige plaats.
- Plaats de resterende plug en schroef.
- Wanneer u de Binnensirene met het ophanggat (a) vasthaakt, wordt ze door de schroef in de inkeping (b) vastgehouden.

De Binnensirene is nu operationeel.

Ze kan worden gebruikt om uw woning te beveiligen of voor de SMART-programmeringen.

Raadpleeg de aanduidingen op de interface van TaHoma® of lees de volledige gebruiksaanwijzing voor meer uitleg.

Overige informatie

Reset

Om de Binnensirene uit TaHoma® te verwijderen:

- Open de achterzijde van de Binnensirene.
- Druk gedurende 10s op de knop 'Prog' en laat ze dan los: het controlelampje knippert.

Verhelpen van problemen

Om de goede werking van de Binnensirene te verifiëren, kunt u ze met de hand doen afgaan.

De Binnensirene testen

- Open de achterzijde van de Binnensirene.
- Druk kort (minder dan 1 sec) op de knop 'Prog' en laat ze los: de sirene geeft eerst een discreet en daarna een krachtig signaal.
Het controlelampje brandt.

De test in TaHoma® uitvoeren

Hiermee kunt u ook de goede draadloze werking met TaHoma® nagaan.

- Maak verbinding met TaHoma®.
- Ga naar de interface Beveiliging of Huis, afhankelijk van het geval.
- Open het venster van de sirene door op haar pictogram te klikken.
- En klik op de knop 'Test': afhankelijk van het geval geeft de sirene een signaal (krachtig of discreet, volgens de regeling van de Binnensirene) of hoort u een biep.



Technische gegevens

Geluidsvolume	Krachtig = 95 dB Discreet = 65 dB
Type batterijen	AA LR06
Autonomie van de batterijen	2 jaar
Beschermingsgraad	IP 20 (binnengebruik in een droog lokaal)
Zendbereik	Vrij veld: 200 m Door 2 muren (beton): 30 m
Frequentie	 868-870 MHz io-homecontrol®, tri-band bidirectioneel
Gebruikte frequentiebanden en maximaal vermogen	868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. <25 mW 868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW 869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. <25 mW
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +60°C
Afmetingen (l x h x d) in mm	99 x 51 x 99 mm
Gewicht	135 g



Hierbij verklaart Somfy dat dit product in overeenstemming is met de eisen van richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce.



Werp het product niet weg met het huishoudelijk afval. Lever het in bij een inzamelpunt of een erkend centrum om zeker te zijn van een correcte recycling.

Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES

www.somfy.com

Non contractual images.
Copyright © 2017 Somfy. All rights reserved.
SOMFY and TAHOMA are registered trademarks.
All other trademarks, names and logos mentioned
may be the trademarks or registered trademarks of
their respective owners.

somfy®

Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230 - 11/2016