

BREL motors is onderdeel van:

BREL nederland b.v.

Handleiding Brel handzender

Type DC-305, DC-306 en DC-313

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.



Technisch gegevens van de handzender

- Batterij type:
- Zendfrequentie:
- Zendvermogen:
- Zendbereik:

Type DC-305, DC-306 en DC-313

3V CR2430
433,92MHz
10 MW
200 meter open veld
35 meter en 2 betonnen muren.

Technisch gegevens van de handzender




*Indien bij de DC-306 alle lampjes branden, of bij de DC-313 kanaal 0 worden alle producten bediend.
(mode en time hebben alleen een functie bij een timer*

Werkt met deze BREL motoren en ontvangers:

Motoren: MR, MEV, MCE, MDE, MLE, MJE, MTE, MEQ.

Ontvangers: DC-50, DC-101, DC-109, DC-114, DC-227, DC-252, DC-253, DC-292.

Het inlezen van meerdere handzenders in het geheugen van de motor



Druk 2x op de
P2 toets bestaande
zender a.



Druk 1x op de
P2 toets van de
extra zender b.



Het programmeren
van de nieuwe zender
is klaar.

Om een zender te verwijderen dient u het bovenstaande te herhalen.